



## iPhone 3G - Configurazione manuale dell'account di posta Alice

Di seguito la sequenza di operazioni da effettuare per configurare l'account di posta Alice:

1. Selezionare direttamente l'icona **Mail** nella Home del cellulare se nessun account di posta è stato ancora configurato sul cellulare, o andare nel Menu **Impostazioni > E-mail, contatti, calendario** e scegliere **Aggiungi account**.
2. Selezionare **Altro**. Viene lanciato il Wizard di configurazione dell'account di tipo IMAP o POP.
3. Inserire le informazioni del Nuovo account seguendo le seguenti istruzioni:
  - **Nome:** Inserire il nome dell'utente così come si vuole che compaia nell'intestazione delle e-mail inviate. Ad esempio *Mario Rossi*
  - **Indirizzo:** Inserire l'indirizzo e-mail dell'account Alice. Ad esempio *mario.rossi@alice.it*.
  - **Password:** Inserire la password dell'account Alice.
  - **Descrizione:** Inserire *Alice*. La modifica di tale campo è opzionale. Tale valore sarà poi utilizzato nella lista degli account sul cellulare per individuare l'account.
4. Premere sul tasto **Salva** in alto a destra.
5. Dopo una breve fase di ricerca delle informazioni dell'account, occorre aggiungere le informazioni dell'account. Scegliere prima di tutto se si tratta di account IMAP o POP. Nel caso di account Alice entrambe le scelte sono valide poiché l'account Alice supporta sia IMAP4 che POP3.
6. Inserire i dati nella sezione **Server di posta in arrivo** secondo quanto segue:
  - **Nome host:** Inserire il nome del server di posta in ingresso di Alice *in.alice.it*.
  - **Nome utente:** Inserire il nome utente dell'account Alice. Ad esempio *mario.rossi*.
  - **Password:** Non è necessario inserire nuovamente la password. Viene mantenuta la password inserita precedentemente.
7. Inserire i dati nella sezione **Server di posta in uscita** secondo quanto segue:
  - **Nome host:** Inserire il nome del server di posta in uscita di Alice *out.alice.it*.
  - **Nome utente:** Inserire OPZIONALMENTE il nome utente dell'account Alice.
  - **Password:** Inserire OPZIONALMENTE la password.
8. Premere sul tasto **Salva** in alto a destra.
9. Il cellulare si collega per verificare che le informazioni dell'account appena inserite sono corrette, connettendosi al server Alice indicato. Dopo qualche secondo, il Wizard di configurazione mostra il seguente messaggio:

**"Impossibile connettersi utilizzando SSL**  
Vuoi provare a configurare l'account senza SSL?"

Selezionare la voce **Sì**.
10. Il cellulare continua a verificare le informazioni dell'account, utilizzando una connessione senza SSL. Se dovesse comparire il messaggio del punto 9, continuare a rispondere **Sì** per continuare ad utilizzare una connessione senza SSL.
11. Se i dati inseriti sono corretti e la verifica va a buon fine, si accede alla posta in Entrata dell'account Alice e, nella schermata del menù **E-mail, contatti, calendario**, compare *Alice* (o il nome della Descrizione scelta) alla fine della lista degli Account configurati.



12. Nel caso in cui, durante la verifica delle informazioni dell'account da parte del Wizard di configurazione, ci fossero problemi di connettività con il server Mail, potrebbe apparire un messaggio di segnalazione di impossibilità di connessione con il server, oppure può capitare di scegliere **Annulla** alla richiesta di configurazione dell'account senza SSL descritta al punto 9. In questo caso, premere il tasto **Salva** in alto a destra per salvare la configurazione ed uscire dal Wizard di configurazione per procedere con la seguente procedura manuale:
- a. Andare nel Menu **Impostazioni > E-mail, contatti, calendario** e selezionare **Alice** (o il nome della Descrizione scelta) nella lista degli account sotto la sezione **Account**.
  - b. Selezionare **Avanzate**.
  - c. Nella sezione **Impostazioni posta in entrata** del menu **Avanzate** controllare le seguenti impostazioni:
    - **Usa SSL**: La voce deve essere disabilitata facendo comparire il valore **O**.
    - **Porta server**: Assicurarsi che il valore sia 143 per account IMAP e 110 per account POP.
  - d. Selezionare **Alice** (o il nome della Descrizione scelta) in alto a sinistra per tornare nel menu precedente.
  - e. Nel menu **Alice** (o il nome della Descrizione scelta) selezionare **SMTP** presente sotto la sezione **Server posta in uscita**
  - f. Nel menu **SMTP** selezionare **out.alice.it** presente sotto la sezione **Server principale**.
  - g. Nella sezione **Server posta in entrata** del menu **out.alice.it** controllare le seguenti impostazioni:
    - **Usa SSL**: La voce deve essere disabilitata facendo comparire il valore **O**.
    - **Porta server**: Assicurarsi che il valore sia 25.